



LURS
Lurs Dörr AB • 1948

Måttlista

Standardmått anges ofta i s.k. modulmått i dm, vilket är det samma som minsta öppningsmått i väggen. Verkliga karmyttermåttet är alltid något mindre än modulmåttet på de flesta dörrar, ytterdörrar och pardörrar. Se måttabell nedan. Kontrollera att Du kan använda standardstorlek och att det blir lagom drevmån för exempelvis era pardörrar.

Högerhängd eller vänsterhängd dörr, eller kanske pardörr? Hängningen räknas alltid utifrån på en utåtgående dörr. Tänk även på var den starkaste blåsten kommer ifrån. Det är ju alltid besvärande med en dörr som blåser upp när man öppnar.

Stor eller liten glasöppning? Om jag väljer en stor glasöppning kanske det behövs ett glas som skyddar mot insyn.

Enkeldörrar Modulmått, dm	Exakt karmyttermått, mm
8 x 19	790 x 1884
8 x 20	790 x 1984
8 x 21	790 x 2084
9 x 19	890 x 1884
9 x 20	890 x 1984
9 x 21	890 x 2084
10 x 19	990 x 1884
10 x 20	990 x 1984
10 x 21	990 x 2084

Pardörrar Modulmått, dm	Exakt karmyttermått, mm
13 x 20	1287 x 1984
13 x 21	1287 x 2084
14 x 20	1387 x 1984
14 x 21	1387 x 2084
15 x 20	1487 x 1984
15 x 21	1487 x 2084
16 x 20	1587 x 1984
16 x 21	1587 x 2084